

60102

OT, SAP SAMAN KIRMA MAKİNESİ



www.enkatarim.com

1. Makinenin tanımı

Bu makine ot, sap, saman ve dal gibi malzemeleri keserek küçük parçalar haline getirir. Tekerlekli yapısı sayesinde rahat taşınır ve kullanımı kolaydır.

2. Makinenin çalıştırılması

2.1. Makinenin çalıştırılma aşamaları

- Ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.
- Makinenin fişini prize takarak şalteri açıp çalıştırınız.
- Makineyi boş durumda yaklaşık 2 dakika çalıştırdıktan sonra ürün atmaya başlayınız.
- Makineyi çalıştırırken etrafında yetkili personel harici kimseyi bulundurmadığınızdan emin olunuz.
- Makineyi çalıştırırken hazneden içeri kesinlikle kolunuzu sokmayınız.
- Kullandığımız sensör sayesinde; temizlik veya herhangi bir şey için hazneyi gövdeden ayırdığınızda makine çalışmayacaktır.
- Makinenin kullanımı bittikten sonra fişi mutlaka prizden çekiniz.

2.2. Makinenin temizlik ve bakımı

- Makineyi yıkamadan nemli bir bez veya sünger ile temizleyiniz.
(Elektrik aksamının kesinlikle su ile temas etmediğinden emin olunuz)
- Temizlik işlemi yapılırken kesinlikle fişin prizden çekilmiş olması gereklidir.

2.3. Güvenlik talimatları

- Makineyi toprak hatlı prizde kullanınız.
- Makineyi yalnızca düz ve sert bir zeminde kullanınız.
- Makineyi kuru ve temiz bir yerde muhafaza ediniz.
- Elektrik kablosu veya sigortası hasar görmüş ise derhal üretici firma ile iletişim kurunuz.
- Makine çalışırken ürünü hareket ettirmeyiniz.
- Ürün yalnızca yetkili bir personel tarafından kullanılmalıdır.
- Olası bir arıza halinde şalteri kapatıp fişini çekip müdahale ediniz.
- Temizlik veya çalıştırma esnasında herhangi bir arıza/problem yaşanırsa derhal üretici firma ile iletişim kurunuz.

3. Teknik özellikler

Güç	2.2 kW - 3 kW
Voltaj	220V 50Hz
Devir	2800 dev/dk
Ağırlık	80.5 kg
Ebatlar	48 x 80 x 166 cm

4. Makine kullanımı sırasında oluşabilecek arızalar, nedenleri ve onarımı

Arıza	Neden	Çözüm
Makine çalışmıyor.	➤ Elektrik kablosunu kontrol ediniz. ➤ Açma kapama şalteri kontrol ediniz. ➤ Kullandığınız prizi kontrol ediniz.	➤ Elektrik kablosu kopmuş veya zarar görmüş ise yetkili bir elektrikçi tarafından kabloyu değiştirtiniz. ➤ Açma kapama şalteri zarar görmüş ise yetkili bir elektrikçi tarafından şalteri değiştirtiniz. ➤ Kullandığınız prizi yetkili bir elektrikçi tarafından kontrol ettiriniz.
Makine sarsıntılı ve normalinden daha sesli çalışıyor.	➤ Elektrik motorunu kontrol ediniz. ➤ Bıçakları kontrol ediniz.	➤ Görünüş veya koku anlamında bir problem görünmüyorsa derhal üretici firma ile iletişim kurunuz. ➤ Motorda bir sorun tespit edilmezse haznenin içine katı bir cisim girmediğine emin olunuz. ➤ Bıçakları tekrar balans yaptırmak gerekir.

5. Garanti

Kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Enka Tarım'ın yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartı ile; makinenin diğer parçaları malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiştir. Elektrik motorunun garantisi motor üretici fabrika garantisi altındadır.

Garanti kapsamı içinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre garanti süresine ilave edilir. Onarım süresi en fazla 1 aydır. Bu süre ürünün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza veya firmamıza teslim edildiği tarihten itibaren başlar.

5.1. Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Verilen bu garanti; makinenin normali dışında kullanılmasında doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır.

- Kullanım hatalarından meydana gelen hasarlar ve arızalar
- Taşıma sırasında oluşan hasarlar ve arızalar
- Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasarlar ve arızalar
- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar *(makinenin içerisine yem haricinde taş, sopa, tel, çivi gibi metal parçaların ve yabancı cisimlerin girmesi ile doğabilecek hasarlar)*
- Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar





60102 - 60112

Ot, sap saman kırma makinesi



Enka Tarım Hayvancılık

İnşaat Sanayi Ticaret Ltd Şti

İTOB OSB 10017. sk No: 3 - 5 35470 Tekeli - Menderes - İzmir / TÜRKİYE

Tel: +90 232 799 00 50 **Fax:** +90 232 799 01 57

Web: www.enkatarim.com **E-mail:** info@enkatarim.com