67012

YEM EZME MAKİNESİ

www.enkatarim.com

1. Makinenin tanımı

Bu makine arpa buğday mısır yulaf gibi malzemelerin ezilmesini sağlayarak çiftlik hayvanları için yem haline getirilmesinde kullanılır. Tekerlekli yapısı sayesinde rahat taşınır ve kullanımı kolaydır.

Yem ezme makinesi elektrik motorundan aldığı hareket ile 178 x 295 mm uzunluğundaki helis dişli silindirleri birbirinin zıt yönde hareket etmesini sağlayarak tahılın sıkıştırılıp yem haline getirilmesini sağlar.

2. Makinenin çalıştırılması

2.1. Makinenin çalıştırılma aşamaları

↘ Ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

↘ Makinenin fişini prize takarak şalteri açıp çalıştırınız.

↘ Makineyi boş durumda yaklaşık 2 dakika çalıştırdıktan sonra ürün ezmeye başlayınız.

↘ Makineyi çalıştırırken etrafında yetkili personel harici kimseyi bulundurmadığınızdan emin olunuz.

↘ Makinenin kullanımı bittikten sonra fişi mutlaka prizden çekiniz.

2.2. Makinenin temizlik ve bakımı

↘ Makineyi yıkamadan nemli bir bez veya sünger ile temizleyiniz.

(Elektrik aksamının kesinlikle su ile temas etmediğinden emin olunuz)

↘ Temizlik işlemi yapılırken kesinlikle fişin prizden çekilmiş olması gereklidir.

2.3. Güvenlik talimatları

↘ Makineyi toprak hatlı prizde kullanınız.
↘ Makineyi yalnızca düz ve sert bir zeminde kullanınız.
↘ Makineyi kuru ve temiz bir yerde muhafaza ediniz.
↘ Elektrik kablosu veya sigortası hasar görmüş ise derhal üretici firma ile iletişim kurunuz.
↘ Makine çalışırken ürünü hareket ettirmeyiniz.
↘ Ürün yalnızca yetkili bir personel tarafından kullanılmalıdır.
↘ Olası bir arıza halinde şalteri kapatıp fişini çekip müdahale ediniz.
↘ Temizlik veya çalıştırma esnasında herhangi bir arıza/problem yaşanırsa derhal üretici firma ile iletişim kurunuz.

3. Teknik özellikler

Güç	3 kW - 4Hp
Voltaj	220V 50Hz
Devir	1500 rpm
Ağırlık	160 kg
Helis dişlileri	178 x 295 mm
Yem girişi	750 x 500 mm
Yem çıkışı	280 x 100 mm
Ebatlar	70 x 102 x 140 cm

Tahıl ezme kapasitesi

Buğday	500 - 700 kg
Arpa	500 - 700 kg
Mısır	400 - 600 kg
Yulaf	500 - 700 kg
Bakla	400 - 600 kg
Çavdar	600 - 800 kg

4. Makine kullanımı sırasında oluşabilecek arızalar, nedenleri ve onarımı

Arıza	Neden	Çözüm
Makine çalışmıyor.	↘ Elektrik kablosunu kontrol ediniz. ↘ Açma kapama şalteri kontrol ediniz. ↘ Kullandığınız prizi kontrol ediniz.	↘ Elektrik kablosu kopmuş veya zarar görmüş ise yetkili bir elektrikçi tarafından kabloyu değiştirtiniz. ↘ Açma kapama şalteri zarar görmüş ise yetkili bir elektrikçi tarafından şalteri değiştirtiniz. ↘ Kullandığınız prizi yetkili bir elektrikçi tarafından kontrol ettiriniz.
Helis dişlileri dönmüyor.	↘ Elektrik motorunu kontrol ediniz.	↘ Görünüş veya koku anlamında bir problem görünmüyorsa derhal üretici firma ile iletişim kurunuz. ↘ Motorda bir sorun tespit edilmezse dişlilerin olduğu bölgeye katı bir cisim girip dişlileri sıkıştırmadığından emin olunuz.

5. Garanti

Kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Enka Tarım'ın yetkili kıldığı servis elemanları dışındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartı ile; makinenin diğer parçaları malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı 2 (iki) yıl süre ile garanti edilmiştir. Elektrik motorunun garantisi motor üretici fabrika garantisi altındadır.

Garanti kapsamı içinde yapılan işlemler için işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapılacak onarımlarda geçen süre garanti süresine ilave edilir. Onarım süresi en fazla 1 aydır. Bu süre ürünün yetkili servis atölyelerimize, yetkili servis atölyelerimiz bulunmaması durumunda yetkili satıcılarımıza veya firmamıza teslim edildiği tarihten itibaren başlar.

5.1. Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar

Verilen bu garanti; makinenin normali dışında kullanılmasında doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda da garanti dışıdır.

↘ Kullanım hatalarından meydana gelen hasarlar ve arızalar
↘ Taşıma sırasında oluşan hasarlar ve arızalar
↘ Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı, ürün etiketinde yazılı voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasarlar ve arızalar
↘ Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar *(makinenin içerisine yem haricinde taş, sopa, tel, çivi gibi metal parçaların ve yabancı cisimlerin girmesi ile doğabilecek hasarlar)*
↘ Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelecek arızalar ve hasarlar,





ENKA






67012

Yem ezme makinesi

Enka Tarım Hayvancılık
İnşaat Sanayi Ticaret Ltd Şti

İTOB OSB 10017. sk No: 3 - 5 35470 Tekeli - Menderes - İzmir / TÜRKİYE

Tel: +90 232 799 00 50 **Fax:** +90 232 799 01 57

Web: www.enkatarim.com **E-mail:** info@enkatarim.com